

Bugstrahlruder Auswahlhilfe

Um das richtige Bugstrahlruder auszuwählen ist es wichtig, den FF (Force Factor) Ihres Bootes/Fahrgebietes zu berücksichtigen. Als Richtlinie dient die unten stehende Tabelle.

Force Factor Richtlinie

Force Factor



Schlankes Motorboot

	Wind Effecten (omstandigheden)	A	B	C
leicht	5-8M/S, 11–16 Knoten, Beaufort F4, 12–18mph	1	2	3
moderat	8-11M/S, 17–21 Knoten Beaufort F5, 19–24mph	4	5	6
rauh	11-14M/S, 21–26 Knoten, Beaufort F6, 25–30mph	7	8	9



Schneller Cruiser



Yacht mit hoher Verdrängung

Nach Ermittlung des FF können Sie anhand der unten stehenden Tabelle die Größe des Bugstrahlruders aussuchen.

